



LÍNEA RESPIRATORIA



REF:500495

## FILTRO DE PARTÍCULAS G95P



### ADVERTENCIA

Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos contaminantes del aire. Antes de usarlo, lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en el panfleto que se incluye con todas las caretas protectoras del respirador Gerson. No hacerlo podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

### GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### PROTECCIÓN

- El filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtro de 95%) es efectivo en contra de partículas de aerosol sin aceite; pueden aplicarse restricciones en el periodo de uso.

### PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A-No debe usarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
- B-No debe usarse en atmósferas inmediatamente peligrosas a la vida o a la salud.
- C-No exceda las concentraciones de uso máximo establecidas por las normas reguladoras.
- D-Es imprescindible se reemplacen los cartuchos y los botes antes de que permitan la completa penetración de los contaminantes y las impurezas; se recomienda establecer un programa fijo de cambios o hacer cambios o hacer caso a los indicadores del equipo que señalan el fin de su eficacia.
- E-No usar y mantener debidamente este respirador podría resultar en lesiones o la muerte.
- F-Cumpla las instrucciones del fabricante para cambiar los cartuchos y/o filtros.
- G-Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, colocados, usados y mantenidos de acuerdo a la disposiciones correspondientes a la MSHA, OSHA y otras entidades.
- H-Nunca sustituya, modifique, agregue ni omita piezas. Use piezas de repuesto exactas en la configuración según lo especifica el fabricante.
- I- Consulte las instrucciones del usuario y/o manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- J- NIOSH no evalúa los respiradores para ser usados como máscaras de cirugía.
- K-Cumpla las recomendaciones del tiempo de servicio indicadas por el fabricante para este filtro de partículas específico.

FILTRO DE PARTÍCULAS  
G95P



PROTEGE CONTRA

- AM - AMONIACO
- CD - DIOXIDO DE CLORO
- CL - CLORO
- FM - FORMALDEHIDO
- HC - CLORURO DE HIDROGENO
- HF - FLUORURO DE HIDROGENO
- HS - SULFURO DE HIDROGENO
- MA - METILAMINA
- OV - VAPORES ORGANICOS
- SD - DIOXIDO DE AZUFRE



LOUIS M. GERSON CO., INC.  
MIDDLEBORO, MA U.S.A.  
1-800-225-8623



Este cartucho ha sido aprobado solamente en las configuraciones siguientes:

| TC       | PROTECCIÓN             | CARTUCHO    |             |             |             | CARETA PROTECTORA |                  | FILTROS          | RETENEDOR   | PRECAUCIONES Y LIMITACIONES |
|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
|          |                        | G<br>0<br>1 | G<br>0<br>2 | G<br>0<br>3 | G<br>0<br>4 | 9<br>3<br>0<br>0  | 9<br>9<br>0<br>0 | G<br>9<br>5<br>P | 1<br>7<br>2 |                             |
| 84A-3332 | P95/OV                 | X           |             |             |             | X                 |                  | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3333 | P95/SD/HC/CL/CD/HF/HS  | X           |             |             |             | X                 |                  | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3334 | P95/OV/SD/HC/CL        |             | X           |             |             | X                 |                  | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3335 | P95/AM/MA              |             |             | X           |             | X                 |                  | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3336 | P95/FM                 |             |             |             |             | X                 |                  | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3375 | P95/OV                 |             |             |             |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3376 | P95/SD/HC/CL/CD/HF/HS  |             |             |             |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3377 | P95/OV/SD/HC/CL        |             |             |             |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3378 | P95/AM/MA              |             |             |             |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-3379 | P95/FM                 |             |             |             |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-5509 | P95/OV                 |             |             |             |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-5510 | P95/SD/HC/CL/CDE/HF/HS | X           |             |             |             | X                 | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-5511 | P95/OV/SD/HC/CL        |             | X           |             |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-5512 | P95/AM/MA              |             |             | X           |             |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |
| 84A-5513 | P95/FM                 |             |             |             | X           |                   | X                | X                | X           | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K       |