

INFORMACIÓN TÉCNICA

130710

N95

Respirador Material
Particulado
Vapores Orgánicos

Modelo:

Mascarilla SOSEGA N95 Vapores Orgánicos Sin Válvula
Ref: 130710

Características:

Las Mascarillas SOSEGA N95 Vapores Orgánicos sin Válvula son ideales para la protección de las personas contra riesgos respiratorios como polvos, neblinas, humos vapores orgánicos y aerosoles libres de aceite.

Cuentan con una efectividad de filtro contra material particulado del 95% (N95), bandas elásticas resistentes, espuma suave y banda metálica para mayor comodidad y mejor sellado en la nariz.

Aplicaciones:

El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para cada labor. Las Mascarillas SOSEGA N95 Vapores Orgánicos sin Válvula deben usarse en lugares donde el usuario este expuesto a riesgos tales como: material particulado como polvo, humos y neblinas, vapores orgánicos y aerosoles libres de aceite.

Algunas de las aplicaciones más comunes son:

Trabajos con niveles molestos de vapores orgánicos
Barrido y Lijado
Trabajos con madera
Trabajos de Pintura libres de aceites
Trabajos de trituración y pulverización
Agricultura, Laboratorios y Soldadura



Estándares y Regulaciones:

La Mascarilla SOSEGA N95 Vapores Orgánicos sin Válvula cuenta con certificación NIOSH TC-84A-5525 .

ADVERTENCIAS:

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y limitaciones de uso antes de utilizar.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer la enfermedad o infección.
3. Antes de utilizar, el usuario debe estar capacitado en el uso adecuado, incluyendo las pruebas de ajuste, de conformidad con las normas de seguridad y salud aplicables para la contención y el nivel de exposición en el área de trabajo de acuerdo con las directrices de la OSHA, 29 CFR 1910.134.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE



PASO 1

Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en las yemas de los dedos, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano.

PASO 2

Presione el respirador firmemente contra la cara con la pieza nasal en el puente de su nariz.

PASO 3

Estire y coloque la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y ubíquela debajo de las orejas.

PASO 4

Usando las dos manos, ajuste la pieza nasal a la forma de su nariz.

PASO 5

Debe verificarse que el respirador ajuste bien antes de cada uso. Ubique ambas manos completamente por encima del respirador y exhale. Si hay fuga de aire alrededor de la nariz o los bordes, ajuste la pieza nasal y/o bandas para la cabeza hasta que se logre un buen ajuste.